



# Instrukcja obsługi

## JetFlash<sup>®</sup> Vault 100

(Wersja 1.0)



## Spis treści

1. Wymagania systemowe .....	3
2. Ustawianie hasła i wskazówki (Windows).....	3
3. Rozpoczęcie korzystania z urządzenia JetFlash Vault (Windows) .....	7
4. Opcje JetFlash Vault (Windows) .....	9
Ustawienia JetFlash Vault .....	9
Przeglądanie danych w urządzeniu JetFlash Vault .....	10
Formatowanie urządzenia JetFlash Vault.....	10
Wsparcie online .....	11
Informacje o JetFlash Vault.....	11
Zamykanie urządzenia JetFlash Vault.....	11
5. Ustawianie hasła i wskazówki (Mac) .....	12
6. Rozpoczęcie używania urządzenia JetFlash Vault (Mac) .....	15
7. Opcje JetFlash Vault (Mac) .....	17
Ustawienia JetFlash Vault .....	17
Przeglądanie danych w urządzeniu JetFlash Vault .....	18
Formatowanie urządzenia JetFlash Vault.....	18
Wsparcie online .....	19
Informacje o JetFlash Vault.....	19
Zamykanie urządzenia JetFlash Vault.....	19
8. Często zadawane pytania .....	20
9. Umowa licencyjna z użytkownikiem.....	20

## 1. Wymagania systemowe

**Urządzenie JetFlash® Vault obsługuje następujące systemy operacyjne:**

Windows®7

Windows 8 (Windows 8 RT nie jest obsługiwany)

Windows 8.1

Windows 10

Mac® OS X 10.10 lub nowszy


### Zalecane

Aby zapewnić urządzeniu JetFlash Vault odpowiedni poziom zasilania, zaleca się podłączenie go bezpośrednio do portu USB 3.0 (lub 2.0) w komputerze stacjonarnym lub notebooku. Należy unikać podłączania JetFlash Vault do urządzeń mających dodatkowy port USB, takich jak koncentrator USB lub klawiatura.

## 2. Ustawianie hasła i wskazówki (Windows)

Przed rozpoczęciem używania JetFlash Vault zaleca się ustawienie hasła i wskazówki w celu ochrony danych zapisanych w urządzeniu.

1. Włóż urządzenie JetFlash Vault do wolnego portu USB w notebooku lub komputerze stacjonarnym.
2. Otwórz Eksplorator plików i kliknij opcję **DVD RW JetFlash Vault** po lewej stronie. Następnie dwukrotnie kliknij ikonkę pliku **JetFlashVault\_Launcher**, aby uruchomić urządzenie JetFlash Vault.



<input type="checkbox"/> Name	Date modified	Type	Size
Files Currently on the Disc (3)			
JetFlashVault.app	1/19/2017 5:18 PM	File folder	
autorun.inf	1/5/2017 2:55 PM	Setup Information	1 KB
<input checked="" type="checkbox"/> JetFlashVault_Launcher.exe	1/19/2017 5:18 PM	Application	1,027 KB





3. Ustaw hasło i powtórz je.

**Uwaga:** hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków, w tym 3 spośród następujących: wielkie litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne.


**Ostrzeżenie!** Dobrze zapamiętaj swoje hasło. Jeśli je zapomnisz, to ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie sformatowanie urządzenia przed ponownym użyciem. **Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu JetFlash Vault.**

Please set a password



New password

Check password



 Password rule

Hint

4. Ustaw wskazówkę (opcjonalnie). Wskazówka może być pomocna, gdy zapomnisz hasło. Kliknij **OK**, aby zakończyć ustawianie hasła i wskazówki.


**Uwaga:** wskazówka nie może być zbyt podobna do hasła.

Please set a password



New password


Check password

 Password rule

Hint

5. Kliknij **Zakończ**, aby zakończyć ustawianie hasła i wskazówki.

Please set a password



New password

Check password

 Password rule


Hint

Settings completed! You can start using JetFlash Vault now.

### 3. Rozpoczęcie korzystania z urządzenia JetFlash


#### Vault (Windows)

1. Umieść urządzenie JetFlash Vault w wolnym porcie USB w notebooku lub komputerze stacjonarnym.
2. Otwórz Eksplorator plików i kliknij opcję **DVD RW JetFlash Vault** po lewej stronie. Następnie dwukrotnie kliknij ikonkę pliku **JetFlashVault\_Launcher**, aby uruchomić urządzenie JetFlash Vault.



3. Wprowadź hasło, a następnie kliknij **Zaloguj**.  
**Ostrzeżenie!** Maksymalna liczba nieudanych prób logowania to 10. Po przekroczeniu tego limitu należy sformatować urządzenie JetFlash Vault i zresetować hasło. **Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu JetFlash Vault.**
  - Kliknij **Zapomniałem hasło**, aby sformatować urządzenie JetFlash Vault i ustawić nowe hasło.
  - Kliknij **Wskazówka**, aby wyświetlić ustawioną wskazówkę.
  - W **ustawieniach JetFlash Vault** możesz podać swoje **Dane kontaktowe**.
  - Zaznacz pole **Tylko do odczytu**, jeśli chcesz korzystać z urządzenia JetFlash Vault w takim trybie. W trybie tylko do odczytu możesz

jedynie przeglądać pliki, nie możesz natomiast formatować urządzenia JetFlash Vault ani aktualizować, zmieniać czy usuwać jakiegokolwiek zawartości.



Login

JetFlash® VAULT  
The Safest Safe

Transcend®

Please enter password

[Forget password](#) | [Hint](#) | [Contact information](#)

Read Only


Login Cancel

4. Po zalogowaniu będziesz mógł korzystać z urządzenia JetFlash Vault.



## 4. Opcje JetFlash Vault (Windows)

Po zalogowaniu do urządzenia JetFlash Vault kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu paska zadań Windows, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę JetFlash Vault, aby zobaczyć menu opcji.




- **Ustawienia JetFlash Vault**


**Uwaga:** aby wprowadzić/zmienić te ustawienia, musisz podać aktualne hasło.

Hasło: zmień hasło i/lub wskazówkę

Dane kontaktowe: wprowadź/wyświetl/zmień swoje dane kontaktowe



Język: zmień bieżący język



- **Przeglądanie danych w urządzeniu JetFlash Vault**


Po zalogowaniu możesz przeglądać dane zapisane w urządzeniu JetFlash Vault.

- **Formatowanie urządzenia JetFlash Vault**

Sformatuj urządzenie JetFlash Vault.

**Uwaga:** aby wprowadzić/zmienić te ustawienia, musisz podać aktualne hasło.

**Ostrzeżenie!** Wszystkie dane zostaną usunięte.




- **Wsparcie online**

Odwiedź oficjalną stronę Transcend, aby uzyskać dodatkowe informacje i wsparcie.

- **Informacje o JetFlash Vault**

Wyświetl szczegółowe informacje o urządzeniu JetFlash Vault, w tym informacje o module i wersji oprogramowania wbudowanego.




- **Zamykanie urządzenia JetFlash Vault**

Bezpiecznie usuń urządzenie JetFlash Vault z systemu.

## 5. Ustawianie hasła i wskazówki (Mac)

Przed rozpoczęciem korzystania z JetFlash Vault zaleca się ustawienie hasła i wskazówki w celu ochrony danych zapisanych w urządzeniu.

1. Umieść urządzenie JetFlash Vault w wolnym porcie USB w notebooku lub komputerze stacjonarnym.
2. Otwórz program Finder i kliknij **JetFlash Vault** po lewej. Następnie dwukrotnie kliknij **JetFlashVault**.





3. Ustaw hasło i powtórz je.


**Uwaga:** hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków, w tym 3 spośród następujących: wielkie litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne.

**Ostrzeżenie!** Dobrze zapamiętaj swoje hasło. Jeśli je zapomnisz, to ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie sformatowanie urządzenia przed ponownym użyciem. **Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu JetFlash Vault.**

The screenshot shows the JetFlash VAULT password setup interface. At the top, there is a header with the JetFlash VAULT logo and the Transcend logo. Below the header, there are four input fields: 'New password', 'Check password', 'Hint', and a 'Password rule' section with an information icon. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'. The 'Hint' field is currently selected with a blue border.

4. Ustaw wskazówkę (opcjonalnie). Wskazówka może być pomocna, gdy zapomnisz hasła. Kliknij **OK**, aby zakończyć ustawianie hasła i wskazówki.

**Uwaga:** wskazówka nie może być zbyt podobna do hasła.



JetFlash® VAULT  
The Safest Safe

Transcend®


New password

Check password

Password rule

Hint


5. Kliknij **Zakończ**, aby zakończyć ustawianie hasła i wskazówki.



## 6. Rozpoczęcie używania urządzenia JetFlash Vault

### (Mac)

1. Umieść urządzenie JetFlash Vault w wolnym porcie USB w notebooku lub komputerze stacjonarnym.
2. Otwórz program Finder i kliknij **JetFlash Vault** po lewej. Następnie dwukrotnie kliknij **JetFlashVault**.




3. Wprowadź hasło, a następnie kliknij **Zaloguj**.

**Ostrzeżenie!** Maksymalna liczba nieudanych prób logowania to 10. Po przekroczeniu tego limitu należy sformatować urządzenie JetFlash Vault i zresetować hasło. **Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych**

zapisanych w urządzeniu JetFlash Vault.

- Kliknij **Zapomniałem hasło**, aby sformatować urządzenie JetFlash Vault i ustawić nowe hasło.
- Kliknij **Wskazówka**, aby wyświetlić ustawioną wskazówkę.
- W [ustawieniach JetFlash Vault](#) możesz podać swoje **Dane kontaktowe**.
- Zaznacz pole **Tylko do odczytu**, jeśli chcesz korzystać z urządzenia JetFlash Vault w takim trybie. W trybie tylko do odczytu możesz jedynie przeglądać pliki, nie możesz natomiast formatować urządzenia JetFlash Vault ani aktualizować, zmieniać czy usuwać jakiegokolwiek zawartości.



The image shows a login screen for JetFlash Vault. At the top left is a logo with a key and the number 52842. To its right is the text 'JetFlash® VAULT' and 'The Safest Safe'. At the top right is the Transcend logo. Below the header is a white box containing a 'Password' label and an empty input field. Underneath the input field are three links: 'Forget password', 'Hint', and 'Contact information'. Below these links is a checkbox labeled 'Read Only'. At the bottom of the white box are two buttons: a blue 'Login' button and a white 'Cancel' button.

4. Po zalogowaniu będziesz mógł korzystać z urządzenia JetFlash Vault.



## 7. Opcje JetFlash Vault (Mac)


Po zalogowaniu do JetFlash Vault kliknij ikonę JetFlash Vault w prawym górnym rogu, aby wyświetlić menu opcji.




- **Ustawienia JetFlash Vault**

**Uwaga:** aby wprowadzić/zmieniść te ustawienia, musisz podać aktualne hasło.


Hasło: zmień hasło i/lub wskazówkę



Dane kontaktowe: wprowadź/wyświetl/zmień swoje dane kontaktowe



Język: zmień bieżący język



- **Przeglądanie danych w urządzeniu JetFlash Vault**


Po zalogowaniu możesz przeglądać dane zapisane w urządzeniu JetFlash Vault.

- **Formatowanie urządzenia JetFlash Vault**

Sformatuj urządzenie JetFlash Vault.

**Uwaga:** aby wprowadzić/zmienić te ustawienia, musisz podać aktualne hasło.

**Ostrzeżenie!** Wszystkie dane zostaną usunięte.




- **Wsparcie online**

Odwiedź oficjalną stronę Transcend ([www.transcend-info.com/supports/service.aspx](http://www.transcend-info.com/supports/service.aspx)), aby uzyskać dodatkowe informacje i wsparcie.

- **Informacje o JetFlash Vault**

Wyświetl szczegółowe informacje o urządzeniu JetFlash Vault, w tym informacje o module i wersji oprogramowania wbudowanego.



- **Zamykanie urządzenia JetFlash Vault**

Bezpiecznie usuń urządzenie JetFlash Vault z systemu.

## **8. Często zadawane pytania**

Lista często zadawanych pytań znajduje się na stronie Transcend [www.transcend-info.com/Support/No-770](http://www.transcend-info.com/Support/No-770). Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania swojego problemu, odwiedź nasz serwis wsparcia technicznego [www.transcend-info.com/Support/contact\\_form](http://www.transcend-info.com/Support/contact_form).

## **9. Umowa licencyjna z użytkownikiem**

Umowa licencyjna z użytkownikiem znajduje się na stronie Transcend [www.transcend-info.com/Legal/?no=5](http://www.transcend-info.com/Legal/?no=5).